

Instrucciones para Cajuela Flip-Flop

Estas son las instrucciones para modificar la cajuela el estilo flip-flop. Esto le permitirá abrir la cajuela de dos maneras: la manera normal y de flip-flop.



Materiales:

2 - 2" seguros o cerrojos.



2 - 3" bisagras



broca de metal pequeña (1/16" a 1/8" dependiendo del tamaño de los tornillos) para hacer los agujeros de los tornillos y una broca grande (5/16" o 3/8") para taladrar los agujeros del cerrojo o seguro en el paso #6

desatornillador eléctrico o taladro

Instrucciones:

1. quite la cajuela por los seguros que la sostienen. No quite los anaqueles accionarios, solo la tapa de la cajuela. Usted puede que también tenga que quitar alguna instalación eléctrica. Simplemente recuerde donde va todo. Esta parte la necesitan hacer entre dos personas.



2. Una un lado de la bisagra al anaquel y el otro ala cajuela. Repita en el otro lado. Asegurese de haber taladrado los agujeros.



3. Con la ayuda de otra persona reconecte la cajuela a los anaqueles que la sostienen.
4. Con la cajuela en su lugar, una con los tornillos la bisagra. Usted puede tener que doblar las bisagras ligeramente para conseguir que encajen al derecho. Un poco de presión o un martillo pequeño harán el pequeño truco.



5. Ponga los seguro o cerrojos aproximadamente 2 pulgadas abajo de donde los anaqueles tocan la tapa de la cajuela. Este seguro de que los cerrojos o seguros estén por la parte de adentro de los anaqueles como se muestra en la foto.



6. Marque una macha en el anaquel accionario para taladrar un agujero que permita pasar el seguro o cerrojo (aquí es donde entra la broca grande). Usted puede que tenga que quitar la cajuela al momento de perforar para no dañarla. Este seguro de que los cerrojos o seguros cerraran bien. Si no lo hacen puede que tenga que trabar el cerrojo cada vez que baje la cajuela.
7. una ves que lleva los seguros puede bajar la cajuela. Las bisagras permitirán bajar la cajuela . para cerrar la tapa de la cajuela, resbale los seguros en los agujeros que usted taladro en el paso #6, y normalmente cierre la cajuela.



8. Si usted tiene algún subwoofer en la cajuela, usted tendría que poner alguna cinta de espuma a lo largo de los anaqueles accionarios, para evitar que la tapa de la cajuela sacuda contra ellos, como se muestra en la foto.



y listo a disfrutar de su cajuela estilo Flip-Flop.